«به نام خدا»



گزارش آزمایش شمارهٔ ۷ آزمایشگاه مدارمنطقی هدف: «تلفن راه دور»

امیر حسین محمّدزاده ۴۰۲۱۰۶۴۳۴ ***** کسری منتظری ۴۰۲۱۰۶۵۷۵

استاد مربوطه: دكتر انصارى _ دستيار آموزشى: جناب آقاى پور عاشورى

این آزمایش به شکل مشترک بین گروه ۱ و ۲ انجام شد. با اجازه از TA درس، از نوشته های گروه ۱ و از عکس های گروه خود برای تهیه گزارش استفاده کردیم

هدف آزمایش: هدف از انجام این آزمایش پیادهسازی یک مدار FSM برای تلفن راه دور است. به طور خلاصه قصد داریم نمایشگری برای تعداد سکه های باقی مانده مان در دستگاهی مانند کیوسک تلفن طراحی کنیم که با \cdot شدن این سکه ها برای مدتی هشدار داده شود و نهایتا اگر باز هم سکه ای در دستگاه انداخته نشد، خدمات دستگاه متوقف شود.

وسایل مورد نیاز:

-XOR-NOT-AND-OR-74157 برد بورد 1 - دو عدد تراشهی -300 - تراشهی -300 - تراشهی -300 - تراشهی -100 نمایشگر -100 قطعهای -100

روش آزمایش:

در ابتدا لازم است ساختار داخلی تراشه ۴۵۱۰ را مورد بررسی قرار دهیم:

CD4510B یک شمارنده BCD (دهدهی) چهار بیتی با ورودیهای همزمان است. این شمارنده میتواند به صورت افزایشی (از ۰ تا ۹) شمارش کند و شامل ورودیهای کنترل برای بارگذاری موازی دادهها و تنظیم مجدد شمارنده است.

ورودىهاى تراشه CD4510B

۱. پایه ورودی: (CLOCK (CLK)

○ این پایه ورودی برای سیگنال ساعت استفاده میشود. در هر لبه بالارونده سیگنال ساعت، شمارنده یک واحد افزایش مییابد.

۲. پایه: (Parallel Enable)

این ورودی برای فعال یا غیرفعال کردن شمارنده استفاده می شود. اگر این پایه غیرفعال باشد، شمارنده متوقف می شود و به سیگنالهای ورودی پاسخ نمی دهد.

۳. يايه: (Master Reset)

این پایه ورودی برای تنظیم مجدد شمارنده به مقدار صفر استفاده می شود. با اعمال یک سیگنال فعال به این پایه، شمارنده به مقدار صفر بازنشانی می شود.

۴. يانه: (UP/DOWN (UP/DOWN)

¹ Bread board

این ورودی تعیین می کند که شمارنده به صورت افزایشی (UP) یا کاهشی (DOWN) عمل کند. در حالت UP شمارنده از ۰
 تا ۹ و در حالت DOWN از ۹ تا ۰ شمارش می کند.

۵. يايه: (D4 ... D3) DATA INPUTS

۰ این چهار پایه ورودی دادههای موازی هستند که برای بارگذاری یک مقدار دهدهی مشخص به شمارنده استفاده میشوند.

۶. يايه: (Cl (Carry-in)

- این پایه برای ورود سیگنال Carry-in استفاده می شود که در مواقعی که چندین شمارنده به صورت سری متصل می شوند،
 مفید است.
- اگر این پایه فعال باشد (معمولاً به زمین متصل است)، می تواند یک سیگنال Carry از یک شمارنده قبلی دریافت کند و به شمارنده فعلی انتقال دهد.

.√ يايه: (CARRY OUT (CO

این پایه خروجی برای نشان دادن وقوع یک حالت انتقال (carry) در شمارنده استفاده می شود. این پایه در صورتی فعال
 می شود که شمارنده از مقدار ۹ به ۰ یا از ۰ به ۹ شمارش کند، بسته به حالت UP یا. DOWN.


نحوه عملكرد

- شمارش افزایشی :وقتی که UP/DOWN در حالت UP باشد و ENABLE فعال باشد، با هر پالس ساعت، شمارنده یک واحد افزایش می یابد.
 - شمارش کاهشی :وقتی که UP/DOWN در حالت DOWN باشد و ENABLE فعال باشد، با هر پالس ساعت، شمارنده یک واحد کاهش می یابد.
 - تنظیم مجدد :با فعال کردنRESET ، شمارنده به مقدار صفر بازنشانی می شود.
- بارگذاری دادههای موازی :با فعال کردن LOAD ، مقدار ورودیهای DO تا D3 به شمارنده بارگذاری می شود و شمارنده از آن مقدار شروع به شمارش می کند.


با این توضیحات به سراغ طراحی مدار می رویم:


از آنجایی که در آزمایشگاه دیکودر π به λ وجود ندارد ابتدا ساختار داخلی دیکودر را با گیت های AND و OR پیاده سازی می کنیم

		open open	_o Call	
احالت	οx	s (92)	00	o Decrement
رگا حد تماس قطع اگا حد تماس قبل (۱)	s. s.	8 ₁ 8 ₀ 8 ₂ S ₃	PZ PZ 1 0	
(1) وحد هامل وصل (٢) (٢) ه- دماس وصل (٢)	3,	S1 S3	1 2	
(1) - (1) (1) - (1) (1) (1) - (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	S. S.	S ₂ S ₄ S ₂ S ₆	10	
(x)- (x)/ma/ma/ma/ma/ma/ma/ma/ma/ma/ma/ma/ma/ma/	D0	52 50	• A07500	
) Q= S.PZ+ SIPZ+ SZP) C= 8.+PR
Q1 = S1P + S2PZ+ S3PZ+ S4PZ				D= 8.P7+27
$\left(\begin{array}{c} \Omega_2^+ = S_3 \rho_2 \end{array} \right)$	Z			




سپس به سراغ طراحی شمارنده ۴۵۱۰ و متصل کردن هر پایه آن به مکان مربوطه اش (مطابق پروتئوس راهنمایی) می رویم:






برای امتحان کردن شمارنده می بایست ان را به نمایشگر ها (سون سگمنت) متصل کنیم ولی از انجایی که سون سگمنت ها سالم نیستند باز هم منطق داخلی سون سگمنت را پیاده سازی می کنیم:



حال برای امتحان کردن شمارنده کافیست آن را به نمایشگر ها متصل کنیم

در نهایت کافیست بعد از پیاده سازی منطق پشت فلیپ فلاپ ها تمام برد بورد ها را به هم وصل کنیم تا خروجی هایمان مشخص شوند:



مشاهدات:

با فعال کردن سیگنال coin به تعداد سکه های نمایش گر یک سکه اضافه می شود.

با گذشت دو پالس ساعت یک سکه از سکه های نمایشگر کاسته می شود.

با تمام شدن سکه ها سیگنال هشدار دهنده فعال می شود.

با گذشت ۳ پالس ساعت از روشن شدن سیگنال ساعت در صورت اضافه نکردن سکه سیگنال برقراری تماس قطع می شود.(در واقع چراغ برقراری تماس خاموش می شود)